## Zubehör - Futura



Typ BF 1 F Typ BF 1 F AM



Typ BFM 1 F Typ BFM 1 F AM

## Ersatz-Behälter für Filter & Filterregler - Futura

Kondensatanschluss bei automatischem Ablass: G 1/8" (IG)

Typ halbautomati- scher Ablass <sup>1)</sup>	Typ automatischer Ablass	Typ automatischer Ablass (NC)	für Baureihe	D
Kunststoffbehälter n	nit Schutzkorb			
BDF 00 <sup>2)</sup>	BF 1 AM <sup>2)</sup>	BF 1 AMNC <sup>2)</sup>	0	33,5 (Gewinde)
BF 1 F	BF 1 F AM	BF 1 F AMNC	1	37,6 (Bajonett)
BF 2 F	BF 2 F AM	BF 2 F AMNC	2	43,8 (Bajonett)
BF 4 F	BF 4 F AM	BF 4 F AMNC	4	60,0 (Bajonett)
Metallbehälter mit S	Sichtrohr			
BDF 00 M <sup>3)</sup>	BDF 00 M AM <sup>4)</sup>	BDF 00 M AMNC <sup>4)</sup>	0	33,5 (Gewinde)
BFM 1 F	BFM 1 F AM	BFM 1 F AMNC	1	37,6 (Bajonett)
BFM 2 F	BFM 2 F AM	BFM 2 F AMNC	2	43,8 (Bajonett)
BFM 4 F	BFM 4 F AM	BFM 4 F AMNC	4	60,0 (Bajonett)
Kunststoffbehälter fi	ür Aktivkohlefilter (oh	ne Ablass)		
BDO 00			0	33,5 (Gewinde)
BFA 1 F			1	37,6 (Bajonett)
BFA 2 F			2	43,8 (Bajonett)
BFA 4 F			4	60,0 (Bajonett)
Metallbehälter für A	ktivkohlefilter (ohne A	Ablass)		
BDO 00 M			0	33,5 (Gewinde)
BFMA 1 F			1	37,6 (Bajonett)
BFMA 2 F			2	43,8 (Bajonett)
BFMA 4 F			4	60,0 (Bajonett)

1) sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden (nicht bei Eco-Baureihe), 2) ohne Schutzkorb, auf Wunsch kann ein Schutzkorb hinzubestellt werden. Schutzkörbe finden Sie bei der Serie "Multifix" auf Seite 598, 3) ohne Sichtrohr, 4) ohne Sichtrohr, nur für Filterregler verwendbar.

