

# **Dokumentation**

# Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter - Typ SDF ... -



# Dokumentation Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter

#### 1. Inhalt

1.	Inhalt
2.	Allgemeine Hinweise
3.	Aufbau
4.	Wirkungsweise
	Einbau
6.	Wartung
	Installationshinweise
9.	Abmessungen
10.	Technische Daten

### 2. Allgemeine Hinweise

Der Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter des Typs SDF ist das Ergebnis sorgfältiger Konstruktion und Fertigung.


Abluft-Schalldämpfer werden überall dort eingesetzt, wo Druckluft auf atmosphärischen Druck entspannt wird.

Bei dieser Entspannung werden Feststoffpartikel, Kondensat- und Ölanteile frei, die zusammen mit der Geräuschentwicklung bei der Expansion eine starke Belastung am Arbeitsplatz darstellen.

Abluft-Schalldämpfer senken den Schallpegel um ca. 40 dB(A) und erreichen einen Filterwirkungsgrad größer als 99,99 %.

#### 3. Aufbau

Abluft-Schalldämper bestehen im Einzelnen aus:



- 1. Verteilersystem
- Filter-Schalldämpfer-Element
   Gehäuse-Oberteil
- 4. Auffangschale
- 5. Befestigungsbolzen
- 6. Ableiter

und sind aus den folgenden Werkstoffen gefertigt:

Filterelement (2)

- Filtermaterial: Microglasfasern

Oberteil (3)

Unterteil (4)

- Stahlschützmantel: innen und außen Edelstahl - Schaumstoffmantel: Polyurethan, PVC-beschichtet (beständig gegen synthetische Öle) - Aluminiumdruckguß, kunstharzbeschichtet - Polypropylen, transparent Ablassventil (6) - Polypropylen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C



# Dokumentation Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter

## 4. Wirkungsweise

Verunreinigte, ölhaltige Druckluft wird über den Eintritt in das konische Verteilersystem geführt. Dadurch wird eine gleichmäßige Anströmung des Filterelements erreicht, bei gleichzeitiger Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit.

Anschließend durchströmt die Druckluft das Filter-Schalldämpfer-Element, in dem die Ölpartikel zu größeren Tropfen auf Grund des Coalesings-Effektes formiert werden, und den äußeren Schaumstoffmantel. Im Schaumstoffmantel sammeln sich die gefilterten Ölanteile und fließen von dort in die transparente Auffangschale.

Feststoffe werden im großen Hohlvolumen des aufwendig gestalteten Filter-Schalldämpfer-Elements gespeichert. Dadurch ist eine hohe Standzeit bei geringem Druckabfall gegeben.

#### 5. Einbau

Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter werden grundsätzlich senkrecht, mit dem Gewindeanschluss nach oben zeigend, eingebaut. Nur in dieser Einbaulage kann sich das Öl-Kondensat-Gemisch in der Auffangschale sammeln.

#### 6. Wartung

Es ist darauf zu achten, dass das ausgefilterte Öl oder die Emulsion, die sich im Auffangbehälter gesammelt hat, regelmäßig entleert wird. Dieses muss durch Drehen des Knopfes am Ableiter um 90° geschehen, bevor der Flüssigkeitsspiegel das Filter-Schalldämpfer-Element erreicht hat.

Nach ca. 2500 Betriebsstunden, abhängig von der Feststoffbeladung, ist das Element gegen ein neues auszuwechseln.




#### Achtung!

Folgende Daten dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden um ein Zerstören zu vermeiden:

Staudruck > 0,6 bar Element wechseln. min. Eintrittstemperatur und Umgebungstemperatur  $+1^{\circ}$ C. max. Eintrittstemperatur von  $+100^{\circ}$ C.

Die, unter der rechten Abbildung aufgeführten, max. Leistungsdaten bezogen auf die drei verschiedenen Feinfilter-Schalldämpfer dürfen auf keinen Fall überschritten werden, ansonsten erlischt jeglicher Garantieanspruch.



#### 7. Elementwechsel

Beim Elementwechsel bleibt das Gehäuse-Oberteil des Abluft-Schalldämpfers mit Feinfilter in der Leitung montiert. Die Auffangschale, mit Schnappverbindung am Gehäuse-Oberteil befestigt, wird durch eine leichte Drehbewegung gelöst, ebenso das Element, das durch Bolzen (5) gehalten wird. Auf dem Filterelementboden ist mit Pfeilen die Drehrichtung markiert, die das Lösen bzw. Anziehen anzeigt.


## 8. Installationshinweise


Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter werden direkt am Austritt des Druckluftsystems senkrecht in die Leitung eingeschraubt.

**LANDEFELD** 

# **Dokumentation Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter**

# 9. Abmessungen





Тур	В	С	ØD	SW	L
SDF 12	90	12	90	41	181
SDF 34	90	12	90	41	181
SDF 10	110	15	110	50	254


## 10. Technische Daten

## Abluft-Schalldämpfer mit Feinfilter

technisch ölfreie Abluft

Kein Öl in der Abluft - technisch ölfrei Geräuschreduzierung: bis zu 69 dB (A) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Betriebsdruck: max. 6 bar





SDFE 10



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haffung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C