

Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anhang 1) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.

Unterbauschränke mit Feuerwiderstandsklasse Typ 30 oder Typ 90

Feuerbeständige Unterbauschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 (Anhang 1)

- einsatznahe und sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten
- bequemer Einbau unter einem Laborabzug oder unter Werkbänken möglich
- auf Langlebigkeit getestet: 50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen



Abbildung inkl. optionalem Unterbausockel

Typ	GU 50.T	GU 50
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	103	114
Bestellnummer Typ 90	178-043-JB	122-888-JB

Typ	GU 90.T	GU 90
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	136	147
Bestellnummer Typ 90	178-044-JB	122-890-JB

Typ	GU 111.T	GU 111
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	169	182
Bestellnummer Typ 90	178-046-JB	116-998-JB
Bestellnummer Typ 30	—	141-917-JB



Gehäuseeinheit für Umluftfilteraufsatz

- Gehäuseeinheit für Umluftfilteraufsatz, wird direkt am Unterbauschrank angebaut. Passend für Modelle mit Höhe 600 mm + mobiler Sockel und Tiefe 574 mm (B 420, T 615 mm)
- Der Umluftfilteraufsatz kann somit durch ein Gehäuse geschützt für die Entlüftung eines Unterbauschrankes sorgen

Bestell-Nr. 292-144-JB



Entlüftungsaufsätze

Die Entlüftungsaufsätze für Unterbauschränke zur Wandmontage nehmen freierwende Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle auf

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung,

Bestell-Nr. 210-548-JB

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung und Alarmkontakt

Bestell-Nr. 210-549-JB