



Anleitung für die Bodenmontage Serie Fortress 1180

BODENVERANKERUNG DES TRESORS

SIE BENÖTIGEN

- 1) Einen elektrischen Bohrer
- 2) Eine Bohrspitze für Mauerwerk – 1 x 10mm.
- 3) Einen 13mm Imbusschlüssel
- 4) Klebeband
- 5) Einen Bleistift
- 6) Ein Lineal

DIE AUSWAHL DES STANDORTES FÜR IHREN TRESOR

- 1) Suchen Sie sich einen Platz aus, an dem das Öffnen der Tresortür nicht beeinträchtigt wird (Türradius).
- 2) Vergewissern Sie sich, dass der Boden gerade ist.
- 3) Am besten ist ein Betonboden geeignet.

BOHREN & BEFESTIGEN

- 1) Stellen Sie den Tresor auf die gewünschte Position. Nun markieren Sie mit einem Bleistift die äußeren Abmessungen des Tresors auf dem Boden (wenn der Tresor an der Wand steht, nur die Front und die beiden Seiten markieren).
- 2) Öffnen Sie die Tresortür.
- 3) Markieren Sie die Bohrlöcher am Boden. Benutzen Sie hierbei den Bleistift.
- 4) Entfernen Sie nun den Tresor sodass am Boden nun die Markierungen für die Bohrungen zugänglich sind.
- 5) Bevor Sie den 10mm Bohrer benutzen, messen Sie mit einem Lineal 45mm von der Bohrspitze ab und markieren Sie die Spitze mit Klebeband, um sicher zu stellen, dass Sie nicht zu tief bohren.
- 6) Bohren Sie die 10mm – Löcher in den Fußboden und achten Sie darauf, dass Sie nicht tiefer als 45mm bohren.
- 7) Die Befestigungssets bestehen jeweils aus 3 Teilen:
 - a. Ein Imbusbolzen
 - b. Eine U-Scheibe
 - c. Ein Dübel
- 8) Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
- 9) Positionieren Sie den Tresor erneut, setzen Sie die U-Scheiben auf die Bolzen, stecken Sie die Bolzen vom Tresorinneren in die Bohrlöcher im Boden und ziehen Sie die Bolzen fest.

IHR TRESOR IST NUN IM BODEN VERANKERT.

