Schneider Schreib's auf

Maxx Eco 666 Patrone für Maxx Eco 115

Patrone zum einfachen und sauberen Nachfüllen des Maxx Eco 115. Jede Patrone ersetzt einen neuen Textmarker.

Artikel-Nr.	Artikel	Markierfarbe	Menge	Barcode (einzeln)
6662	Patrone Maxx Eco 666		10	4004675066626
6663			10	4004675066633
6664			10	4004675066640
6665			10	4004675066657
6666			10	4004675066664
6669			10	4004675066695