

WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE

Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.



Bestell-Nr. **2.644-286.0**

Technische Daten

EAN-Code		4054278862682
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	305 × 156 × 137



Rotierender Bürstenkopf

- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
- Reinigen Sie bequem und komfortabel.

Aufsatzwechsel über Auslösehebel

- Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
- Behalten Sie stets saubere Hände.
- Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.

Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen

- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.


KOMPATIBLE GERÄTE

- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Compact

- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home

- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K 4 Compact Car

ZUBEHÖR VON WB 130 ROTIERENDE WASCHBÜRSTE
2.644-286.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Wechselaufsatz Universal für WB 130	1	2.644-289.0	Ideal für die Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130.	☐
Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130	2	2.644-290.0	Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130.	☐
Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130	3	2.644-291.0	Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.	☐
Gartenschlauchadapter	4	2.640-732.0	Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.