


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Anwendung:


Als Druckspanner:

Die wirkende Kraft drückt das Teil.



Als Zugspanner:


Die wirkende Kraft zieht das Teil.




Als Zug- und Druckspanner:

In diesem Fall hat der Innenbolzen ein festes Lager. Die Gewindehülse dient als verschiebbarer Basisträger.

Die wirkende Kraft zieht bzw. drückt das Teil in beide Richtungen.




Zug- und Druckspanner





Zug- und Druckspanner als Basisträger



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Hülse blau verzinkt, Federbolzen brüniert.

Hinweis:

Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe, Knöpfe, Rändelmuttern, u.v.m.


Montage:

Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 97990-243.... zu empfehlen.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen



Artikelübersicht

| Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | Н | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 4-kant | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N |
|---------------|---------|----|----|-------|------|------|------|----|-----|-----|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 03338-1202004 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3,5 | 11 | 4,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 20 |
| 03338-1202006 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 6 | 18,5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 20 |
| 03338-1202010 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 10 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 20 |
| 03338-1206003 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3 | 11 | 4,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 |
| 03338-1206005 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 5 | 18,5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 |
| 03338-1206008 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 40 |
| 03338-1212503 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3 | 11 | 4,5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 100 |
| 03338-1212505 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 5 | 18,5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 100 |
| 03338-1212508 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20 | 100 |
| 03338-1815004 | M18x1,5 | 10 | 11 | M6x12 | 4 | 17 | 6 | 6 | 2,5 | 9 | 16 | 50 | 150 |
| 03338-1815007 | M18x1,5 | 10 | 11 | M6x12 | 7 | 29,5 | 11,5 | 6 | 2,5 | 9 | 16 | 50 | 150 |
| 03338-1815013 | M18x1,5 | 10 | 11 | M6x12 | 12,5 | 45,5 | 16 | 6 | 2,5 | 9 | 16 | 50 | 150 |

© norelem www.norelem.com 2/2