

Streugutbehälter Typ SB 400-0 mit 400 Liter Volumen,
mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz

Bestell-Nr. 145-276-JB



Streugutbehälter Typ SB 400 mit 400 Liter Volumen,
ohne Entnahmeöffnung, Unterstell mit 4 Lenkrollen
als Zubehör lieferbar.

Bestell-Nr. 145-289-JB

Funktionale Details und
hilfreiches Zubehör



Die Typen SB 100 - 1000 können ineinander
gestapelt werden. So können diese
Streugutbehälter z. B. während der Sommerzeit
Platz sparend gelagert werden.




Die formschlüssigen, stabilen Scharniere sind
wartungsfrei und besonders langlebig.

Die Typen SB 100 bis 550 sind wahlweise
mit Rollen oder mit Sockelfüßen lieferbar
(siehe Zubehör).



Lenkrollen




Sockelfüße

GLEICH MITBESTELLEN

Für die Streugutbehälter SB 100 bis SB 550 sind wahlweise Lenkrollen bzw. Sockelfüße (für Typ SB 400 und SB 550 mit stabilisierendem Unterstell) erhältlich. Mit dieser Ausstattung lassen sie sich (auch befüllt) mittels Gabelstapler oder Hubwagen transportieren.

für Typ	SB 100/200	SB 400	SB 550
Bestellnummer 4 Lenkrollen	129-348-JB	130-033-JB	136-494-JB
Bestellnummer 4 Sockelfüße	129-349-JB	130-034-JB	136-495-JB



Unterstell mit 4 Lenkrollen,
für Typ SB 400 und SB 550



Unterstell mit 4 Sockelfüßen,
für Typ SB 400 und SB 550