

Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau

Fassheber Secu Ex **Versionen:**

Den Fassheber Secu Ex gibt es mit 3 verschiedenen Fassaufnahme-Typen, zum Heben, Transportieren und auch Drehen von Stahl- und Kunststofffässern. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall geeignete Fassaufnahme in Kombination mit einer der 3 Fahrwerks-Varianten: schmales Fahrwerk, breites Fahrwerk oder v-förmiges Fahrwerk (detaillierte Beschreibungen finden Sie auf den folgenden Produktseiten)

Die Lagerung und Handhabung von Fässern in Ex-Zonen bedarf geeigneter Hilfsmittel. Mit der fundierten Erfahrung unserer Ingenieure und Sicherheitsexperten haben wir bei DENIOS den neuen Fassheber Secu Ex eigens für den Ex-Bereich entwickelt.

Das bedeutet: maximaler Anwenderschutz in sensiblen Arbeitsumgebungen und ATEX-Konformität sind bereits serienmäßig.

Design und Funktion spielen beim Fassheber Secu EX perfekt zusammen. Davon profitiert in besonderem Maße die Bedienbarkeit. Die gesamte Ausführung des Secu Ex ist wartungsfreundlich gestaltet.

Fassheber Secu Ex mit Fassgreifer

Das Stahlfass wird automatisch an der oberen Fasskante gegriffen und sicher gehalten

- zum Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-Sicken- und Stahl-Spannringfässer ■ kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über
- Hubhöhen bis zu 1405 mm

separates Fußpedal

- Fassgreifer mit selbstschließendem Greifmechanismus
- Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
- Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau



Greifkopf mit integriertem Potentialausgleich - Ex-Schutz auch im kleinsten Detail



Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit

Aktuelle Preise unter www.denios.de



	1					
Fahrwerk	schmal		breit		gespreizt	
Gesamthöhe [mm]	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hubhöhe max [mm]*	905	1405	905	1405	905	1405
Hubhöhe min [mm]	120	120	-	-	_	-
Verwendung	Heben/Transport von Stahlfässern					
Traglast gesamt [kg]	300					
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233 1132 x 1290					1290
Bestellnummer	236-561-JB	236-562-JB	236-559-JB	236-560-JB	236-563-JB	236-564-JB

^{*}Hubhöhe min/max, gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Alle Fahrwerksvarianten sind wahlweise in einer kurzen und einer hohen Version erhältlich (Details s. Tabelle) – Kurze Version: z.B. zum Beschicken von Paletten und DENIOS Auffangwannen - Hohe Version: z.B. zum Beschicken von DENIOS Auffangwannen oder Einstellen in Fassregale.