


Service & Wartung vom Hersteller 0800 753-000-8

>> www.denios.de/service <<





Bestell-Nr. 307-759-JB



Fass-Schrank Typ VbF 90.1, Standardlieferumfang inkl. Regalboden und Transportsockel

Bestell-Nr. 307-756-JB

Zubehör	Bestellnummer
Regalboden für Typ VbF 90.1	117-040-JB
Regalboden für Typ VbF 90.2	117-043-JB
Regalboden für Typ VbF 90.2-K	170-660-JB
Umluftfilteraufsatz für VbF-Fass-Schrank	287-780-JB
technische Entlüftung, mit Ex-Schutz	116-941-JB
Radialventilator, nicht Ex-geschützt	116-943-JB
Entlüftungsaufsatz für Fass-Schränke mit Überwachung und Alarm	251-167-JB

Fassklammer Typ SK

Die Beladung mit 200 I Fässern ist am zweckmässigsten mit einem Gabelstapler in Verbindung mit der Fassklammer SK-S.

- mit verstellbarer, automatisch schließender Fassklammer, die das Fass sicher greift
- sicherer Halt auch bei unterschiedlichen Fassgrößen
- geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich: IIB T4 Zone 1

Bestell-Nr. 212-869-JB

