

Funktionale Details und hilfreiches Zubehör



Die Typen SB 100 - 1000 können ineinander gestapelt werden. So können diese Streugutbehälter z. B. während der Sommerzeit platz sparend gelagert werden.




Die formschlüssigen, stabilen Scharniere sind wartungsfrei und besonders langlebig.

Die Typen SB 100 bis 550 sind wahlweise mit Rollen oder mit Sockelfüßen lieferbar (siehe Zubehör).



Lenkrollen



Sockelfüße

Streugutbehälter Typ SB 400-0 mit 400 Liter Volumen, mit Entnahmeöffnung und Nachrutschsinsatz

Bestell-Nr. 145-276-JC




Streugutbehälter Typ SB 400 mit 400 Liter Volumen, ohne Entnahmeöffnung, Untergestell mit 4 Lenkrollen als Zubehör lieferbar.

Bestell-Nr. 145-289-JC

GLEICH MITBESTELLEN

Für die Streugutbehälter SB 100 bis SB 550 sind wahlweise Lenkrollen bzw. Sockelfüße (für Typ SB 400 und SB 550 mit stabilisierendem Untergestell) erhältlich. Mit dieser Ausstattung lassen sie sich (auch befüllt) mittels Gabelstapler oder Hubwagen transportieren.

für Typ	SB 100/200	SB 400	SB 550
Bestellnummer 4 Lenkrollen	129-348-JC	130-033-JC	136-494-JC
Bestellnummer 4 Sockelfüße	129-349-JC	130-034-JC	136-495-JC



Untergestell mit 4 Lenkrollen, für Typ SB 400 und SB 550



Untergestell mit 4 Sockelfüßen, für Typ SB 400 und SB 550