

## Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau

## Fassheber Secu Ex Versionen:

Den Fassheber Secu Ex gibt es mit 3 verschiedenen Fassaufnahme-Typen, zum Heben, Transportieren und auch Drehen von Stahl- und Kunststofffässern. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall geeignete Fassaufnahme in Kombination mit einer der 3 Fahrwerks-Varianten: schmales Fahrwerk, breites Fahrwerk oder v-förmiges Fahrwerk (detaillierte Beschreibungen finden Sie auf den folgenden Produktseiten)

**Die Lagerung und Handhabung von Fässern in Ex-Zonen** bedarf geeigneter Hilfsmittel. Mit der fundierten Erfahrung unserer Ingenieure und Sicherheitsexperten haben wir bei DENIOS den neuen Fassheber Secu Ex eigens für den Ex-Bereich entwickelt.

Das bedeutet: maximaler Anwenderschutz in sensiblen Arbeitsumgebungen und **ATEX-Konformität** sind bereits serienmäßig.

**Design und Funktion** spielen beim Fassheber Secu EX perfekt zusammen. Davon profitiert in besonderem Maße die Bedienbarkeit. Die gesamte Ausführung des Secu Ex ist wartungsfreundlich gestaltet.

## Fassheber Secu Ex mit Fassgreifer

Das Stahlfass wird automatisch an der oberen Fasskante gegriffen und sicher gehalten

zum Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-Sicken- und Stahl-Spannringfässer
kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal

- Hubhöhen bis zu 1405 mm
- Fassgreifer mit selbstschließendem Greifmechanismus
- Fassheber eigens entwickelt für den Ex-Bereich
- Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau



Greifkopf mit integriertem Potentialausgleich – Ex-Schutz auch im kleinsten Detail



Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit



	1		A. C. L.	
Ausstattung	schmal	breit	gespreizt	
Gesamthöhe [mm]	1635	1635	1755	2255
Hubhöhe max [mm]*	905	905	905	1405
Hubhöhe min [mm]	120	_	_	_
Verwendung	Heben/Transport von Stahlfässern			
Traglast gesamt [kg]	300			
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233		1132 x 1290	
Bestellnummer	236-561-JC	236-559-JC	236-563-JC	236-564-JC

<sup>\*</sup>Hubhöhe min/max. gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

Einige Fahrwerksvarianten sind wahlweise in einer kurzen oder einer hohen Version erhältlich (Details s.Tabelle) - Kurze Version: z.B. zum Beschicken von Paletten und Denios-Auffangwannen - Hohe Version: z.B. zum Beschicken von DENIOS Auffangwannen oder Einstellen in Fassregale.