

Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613

Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.



Eigenschaften

- Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Fetten, Vogelkot und Emissionsverschmutzungen
- Effiziente Farbschutzformel verzögert das Vergilben und Ausbleichen von Kunststoffoberflächen
- Materialschutz-Formel für lange Flexibilität und Haltbarkeit von Gartenmöbeln, Fensterrahmen und Kunststoffverkleidungen
- Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)

Anwendungsgebiete

Gartenmöbel
Fensterrahmen
Kunststoffverkleidungen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	6 Stück	6.295-758.0

Anwendung

Hochdruckreiniger

- Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Nochmaliges Ausbringen verstärkt die Pflege- und Schutzwirkung.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.