



ARTIKEL-NUMMER: 1005329
Clarity Bilsom 656 L

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Überblick

Artikelnummer

1005329

Programm

Gehörschutzstöpsel

Produktlinie

Mehrfach verwendbare Gehörschutzstöpsel

Marke

Howard Leight by Honeywell

Branche

- Verwaltung • Landwirtschaft • Streitkräfte - Verteidigung • ATEX-Explosionsschutz
- Automobilindustrie und Zulieferer • Flugzeugbau und -wartung • Baugewerbe • Gastronomie
- Chemische Industrie • Energie- oder Stromwirtschaft • Feuerwehr • Fischerei
- Nahrungsmittelindustrie • Hüttenwerke • Glasindustrie • Grünflächenpflege • Katastrophenschutz
- Industrielle Reinigung • Eisen- und Stahlindustrie • Logistik • Wartung • Medizin und Pharmazie
- Metallbau • Bergbau und Steinbrüche • Papierindustrie • Petrochemie • Druckindustrie
- Dienstleistungen • Telekom • Textilindustrie • Transport und Verkehr • Ver- und Entsorger
- Wasseraufbereitung • Schweißen • Holzindustrie • Labor • Schiffbau • Industrie allgemein
- Offshore

Produktverwendung

Mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

2-KOMPONENTEN-DESIGN Kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den weichen TPE-SoftFlange-Lamellen für Komfort und besten Sitz. **SOFTFLANGE-VIERFACH-LAMELLEN** Für Tragekomfort und beste Dämmung den ganzen Tag lang. **FLEXIFIRM-STIEL** Einfache Handhabung, erleichtertes Einsetzen. **ABNEHMBARES BANDSYSTEM** Die weiche Textil-Kordel passt sich dem Mitarbeiter oder der Anwendung an. **HEARPACK-AUFBEWAHRDOSE** Zum einfachen Ablegen in einer Pause, zum Aufbewahren nach der Schicht oder zum bei sich Tragen. **BLAUE FARBE** Zur Erkennung der Standardgröße.

Nutzen

Die vielseitig verwendbaren Clarity Bilsom 656-Stöpsel werden in einem wegweisenden Herstellungsverfahren gefertigt, das eine Kombination von täglichem Tragekomfort mit einfacher Handhabung gewährleistet. Der FlexiFirm™-Stiel sorgt für erleichtertes Einsetzen in den Gehörgang und besten Sitz über den gesamten Tag. Die patentierten SoftFlange-Lamellen des Fusion passen sich dem Gehörgang perfekt an, so dass höchster Komfort und beste Dämmung erreicht werden. Zwei Größen - Standard und Small - sorgen für passenden Sitz und so für angenehmes Tragegefühl und Sicherheit. Das weiche, geflochtene und abnehmbare Bandsystem passt sich jeder Anwendung an.

Technische Beschreibung**SNR (dB)**

22

H (dB)

24

M (dB)

19

L (dB)

17

Dämmwerte

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	23.3	23.0	21.3	21.5	24.3	30.8	28.6	39.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	5.4	5.9	6.2	5.3	5.5	3.9	6.3	6.4
Assumed Protection (dB) Angenommene Schutzwirkung (dB) Protection supposée (dB)	17.9	17.1	15.1	16.2	18.8	26.9	22.3	33.0

Größe

Regular

Farbe

Blau, transparent

Form

flange

mit Band

Ja

Gewicht (g)

0,18

Zertifizierungen**EU-Kategorie PSA**

3

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU Attestation

Fotos & Bilder**PIC SKU - Pictures**
<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8da11b69ba014435a60169c99b3ae492.jpg>

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

Instruction Manual - Clarity Earplug (global)

Wartung und Instandhaltung

Lebensdauer

Wir empfehlen einen Austausch alle 2 - 4 Wochen.

Informationen zur Aufbewahrung

Alle Gehörschutzstöpsel sollten vor und nach Gebrauch geschützt vor Schmutz, Fett und anderen Verunreinigungen gelagert werden.

Pflegeanleitung

Unsere mehrfach verwendbaren Gehörschutzstöpsel können mit warmem Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet werden. Eine solche Reinigung kann mehrmals erfolgen, doch wir empfehlen, die Stöpsel alle 2 bis 4 Wochen zu ersetzen. Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel wie Alkohol sollten nicht zur Reinigung von wiederverwendbaren Stöpseln benutzt werden. Durch solche lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel könnten die Stöpsel weich werden, aufquellen oder Dämmwirkung verlieren.

Außerdem sollten mehrfach verwendbare Gehörschutzstöpsel bei längerem Gebrauch regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Verpackung

EAN-Code

7312550053294