

Dokumentation

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser, 220 bar – Typ SA 22 ... , SA 22 ... ES –



Automatische Schlauchaufroller

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten		
3. Abmessungen	1	
4. Hinweise	2)
5. Montage- und Bedienungsanleitung	3	į

2. Artikelnummern und technische Daten

Automatische Schlauchaufroller für Hochdruckreiniger (Kärcher)

PN 220

Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf.


Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301, Anschluss: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: -40°C bis max. +150°C
Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Hochdruck-Schlauch, Stopper und einstellbarem


Auslauffenster mit PVC-Rollen.

Typ Stahl lackiert	Typ 1.4301	Nenn- weite	Schlauch- länge	Eingang (AG*)	Ausgang (Überwurfmutter*)	PN		
SA 220128	SA 220128 ES	8	12 m	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	220 bar		
SA 220208	SA 220208 ES	8	20 m	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	220 bar		
* kompatibel zu Kärcher-Anschlüssen								



3. Abmessungen





Typ Stahl	Тур						
lackiert	1.4301	1	2	Α	В	С	D
SA 220128	SA 220128 ES	M 22 x 1,5 AG	M 22 x 1,5 ÜWM	400	430	450	180
SA 220208	SA 220208 ES	M 22 x 1,5 AG	M 22 x 1,5 ÜWM	460	485	494	180

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C







Automatische Schlauchaufroller

4. Hinweise



Nicht für brennbare Gase und Flüssigkeiten geeignet. Montage und regelmäßige Kontrolle durch geübten Techniker.

Bei Stilllegung: Totale Entleerung, Unbrauchbarmachung und fachgerechte Entsorgung der getrennten Materialien.





Entsorgung

- 1. Gerät und Schlauch komplett entleeren. Gegebenenfalls mit Pressluft leer blasen.
- 2. Schläuche entfernen und als Kunststoff bzw. Gummi entsorgen.
- 3. Haspel in entspannter Position mit geeignetem Werkzeug, z.B. Hammer, so verformen, dass eine Drehung nicht mehr möglich ist.
- 4. Gerät als Metallschrott entsorgen









5. Montage- und Bedienungsanleitung

